

## Elektrický brousek Swifty Sharp

**Upozornění: Tento brousek je určen pouze pro domácí použití. Nikdy jej nepoužívejte k broušení profesionálních a specializovaných nástrojů!**

### Použití

- 1) Odklopte spodní kryt a vložte 4 alkalické baterie typu AA.
- 2) Do otvorů pod brusnou hlavou vložte zásobník na odpad
- 3) Umístěte brousek na pevnou neklouzavou podložku a otáčením nastavte hlavici na požadovaný nástroj
- 4) Jednou rukou jej pevně držte na podložce a ovládejte spouštěcí tlačítko, druhou protahujte broušený nástroj

### Broušení nožů

Pokud je ostří nože na pravé straně, vložte nůž do vnitřní drážky (blíže k tělu brousku). Pokud na levé, použijte vnější drážku (dále od těla brousku). Pokud je ostří oboustranné, střídejte vnitřní a vnější drážku. Nůž vždy protahujte od konce u štřenky směrem ke špičce pomalými plynulými pohyby. Po každých pěti protaženích zkontrolujte ostří a opakujte dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Po jeho dosažení 3x rychle protáhněte čepel přes brusný kotouč.

### Broušení vroubkovaných nožů

Nepoužívejte pro broušení pilkových nožů. Ostřím přejezdějte po brusném kamenu od štřenky směrem ke špičce. Je-li nůž moc velký, můžete sundat kryt hlavice.

### Broušení nůžek

Začněte brousit od středu nůžek a pokračujte ke špičce. Po každém třetím protažení zkontrolujte ostrost. Po dosažení požadovaného ostří 1-2x protáhněte nůžky rychlými tahy.

### Broušení šroubováků

Nastavte brousící otvory do horizontální polohy a začněte brousit.

### Broušení dalších nástrojů

Pro pohodlné broušení větších nástrojů a náčiní můžete sundat kryt hlavice.

### Další upozornění

- Buďte při práci s brouskem a při broušení nástrojů obzvláště opatrní
- Zkontrolujte přístroj před a po každém broušení a nepoužívejte jej při jakémkoliv podezření na poškození
- Brousek vždy při používání pevně držte na podložce
- Nepoužívejte brusné oleje, vodu nebo jiné kapaliny a lubrikanty