

## Elektrický ohřívací box na jídlo LunchBox – uživatelská příručka

### SPECIFIKACE:

Model No.: LunchBox

Kapacita: 1.05L (větší přihrádka-0,6l, menší-0,45l)

Napětí: 12V/24V/110V/220V Příkon: 40W

### ZPŮSOB POUŽITÍ:

Ohřátí jídla

- Vložte jídlo do jedné z přihrádek
- Zavřete box a upevněte
- Otevřete ochranný kryt konektorem
- Připojte konektor nejdříve do LunchBoxu, poté do elektrické sítě
- Rychlost ohřevu závisí na typu a objemu daného pokrmu
- Před tím, než začnete z LunchBoxu jíst, odpojte ho z elektrické sítě

### TIPY NA OHŘÍVÁNÍ RÝŽE

Pokud bylo jídlo dlouhou dobu stranou, přidejte trochu vody do rýže a poté znovu zapojte do elektrické sítě. Rýže tak bude jemnější.

### SPECIÁLNÍ POZNÁMKA

Před ohřevem jídla otevřete kryt víka, pokud nebude kryt otevřen, může dojít k trvalému poškození elektrického ohřívacího boxu.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Ujistěte se prosím, že specifikace produktu odpovídají vašim
- Pokud bude napájecí kabel poškozen, nahraďte ho novým
- Nepoužívejte LunchBox u hořlavých produktů
- Nepřipojujte ani neodpojujte konektor, pokud máte mokré ruce
- Nenamáčejte produkt do vody, voda poškodí daný výrobek
- Nepředělávejte a neopravujte daný výrobek
- Nepoužívejte LunchBox na nerovném a mokřém povrchu
- Výrobek je zakázáno desinfikovat v horkovzdušné a tlakové sterilizaci
- Neohřívajte LunchBox v mikrovlnné troubě
- Nezamrazujte LunchBox v mrazáku, nekládejte do lednice
- Nezapínejte LunchBox, pokud neobsahuje jídlo

### MYTÍ A ÚDRŽBA

- Nezapomínejte uzavřít kryt konektoru
- Vyčistěte LunchBox včas, abyste předcházeli zbytečným problémům poškození přihrádek
- Nepoužívejte ředidlo, čisticí prostředky, tvrdý kartáč, drátěnku a podobné čisticí prostředky. Doporučujeme LunchBox vyčistit klasickou houbičkou.
- Můžete použít trochu teplé vody, měkkou a vlhkou utěrku k umytí
- Pokud LunchBox dlouhodobě nepoužíváte, vložte box zpět do krabice a umístěte do suchého prostoru, kde proudí vzduch