


Postavte si vlastní skrýš

Uživatelská příručka

Tyč lze zasunout do kteréhokoli ze čtyř otvorů, tyč může také vést skrz kouli, ale nemusí, a lze ji ohýbat do různých úhlů a sestavit tak nejrůznější tvary.



Možnosti jsou nekonečné!



Není určeno pro děti do 3 let. Varování! Nebezpečí udušení. Malé díly.