

Návod k použití Paralyzer s baterkou 800 Type:



Balení obsahuje: paralyzer 800 Type, nabíjecí síťový kabel, pouzdro na paralyzer.



Paralyzer má dvě tlačítka:

1. První černé posuvné tlačítko slouží k zapnutí přístroje. V poloze když je tlačítko dolů, je paralyzer neaktivní. Posunutím tlačítka o jednu polohu nahoru se rozsvítí horní LED světlo. Posunutím tlačítka úplně nahoru se rozsvítí červená LED dioda, která signalizuje, že horní černé tlačítko je aktivní.

2. Po stisku tohoto černého tlačítka je ihned možné vidět i slyšet elektrický výboj. Jeho délku si regulujete černým tlačítkem.

Nezapomínejte, že vždy po použití přístroje je třeba černé posuvné tlačítko posunout úplně dolů, čímž se také vypne červená led dioda signalizující vypnutí přístroje.

Paralyzer obsahuje vestavěný akumulátor, který se nabíjí a dobíjí přiloženou nabíječkou, pro kterou je na přístroji jen jeden jediný otvor a to ze spodku přístroje. Paralyzer se nabíjí cca. 5 hodin, během nabíjecího procesu přístroj nepoužívejte. Nabíjecí akumulátor je spotřebním materiálem s omezenou životností a jeho opotřebení a zmenšení náboje časem není vadou, ale vlastností. Vstupní napětí pro nabíjecí proces je 220V. Po delší době nečinnosti (cca. 1 měsíc) zkontrolujte, zda je přístroj nabitý a v pohotovosti. Přístroj skladujte při teplotě od 0°C do max. 40°C. Aby přístroj podal maximální výkon, je jeho použití omezeno na Max. délku souvislého použití Max. 15 sekund a méně. Pokud toto doporučení nedodržíte, dojde k zahřátí a nevratnému poškození přístroje přetížáním a spálením indukčního transformátoru. Nedodržením tohoto doporučení ztrácíte záruku bezvadné funkce. Nedovolte přístup dětem k přístroji. Nepoužívejte přístroj u kovových předmětů, nezkratujte výstupní kontaktní svorky vodivým materiálem, nepoužívejte proti dětem a proti jedincům se srdeční vadou. Přístroj slouží jen k nutné sebeobraně, nikdy pro útok!! Paralyzer mohou používat pouze osoby starší 18 let.